


## Hoe zet je een Deco systeem om naar Access Point.

Standaard staat een Deco systeem ingesteld als DHCP systeem. Aangezien ons modem de Fritz!Box al is ingesteld als DHCP gaan onze diensten niet goed functioneren als ook de Deco is ingesteld als DHCP.


### Stap 1:

Open de Deco app, ga naar instellingen rechts onderaan in de hoek, en klik op klik op geavanceerd.



### Stap 2:

Klik op Operating Mode, kies dan voor Access Point mode. The app zal aangeven de router te willen herstarten. Kies voor OK.



### Stap 3:

Wacht ongeveer 2 minuten totdat het LED-lampje weer groen brandt, dan moet het Deco-systeem werken in AccessPoint modus. In de AccessPoint modus kunt u enkele basisinstellingen wijzigen in de Deco-app, inclusief Draadloos Instellingen, LED-bediening, enz. Daarnaast kunt u ook op Geavanceerd -> Werkmodus tikken om terug te schakelen naar de routermodus.

### Stap 4:

Start nadat u de wijzigingen hebt doorgevoerd uw apparatuur opnieuw op. Haal het stroom van uw Deco systeem en wacht 2 minuten. Hierna kunt u de stroom weer erop zetten en moet het Deco systeem in de AccessPoint modus staan.